

Gli utilizzatori di strumenti a fiato ci pongono frequentemente domande sul corretto utilizzo di ance e bocchini. Qui di seguito una raccolta che è sicuramente di vostro interesse.

FAQ, domande frequenti su COVID-19.

AVVERTENZA. Prima di tutto ti ricordiamo che il tuo strumento è personale, al fine di evitare qualsiasi rischio di contaminazione, non prendere lo strumento di qualcun altro e non lasciare che nessuno tocchi il bocchino, la legatura, le ance o che addirittura soffi nel tuo strumento.

FAQ 1: Esiste il rischio di contrarre il virus utilizzando una nuova ancia Vandoren?

Alla Vandoren abbiamo rafforzato le misure sanitarie raccomandate e necessarie per proteggere totalmente i nostri dipendenti. Inoltre, è passato molto tempo da quando si utilizzavano le mani per la produzione e l'impacchettamento delle ance.

Le uniche manipolazioni manuali delle ance vengono eseguite su campioni per il controllo qualità e risposta musicale. Terminati i controlli queste ance vengono sistematicamente distrutte e utilizzate insieme al resto della canna rimasta dalla lavorazione come combustibile da riscaldamento nella nostra caldaia.

Quindi non vengono mai a contatto degli operatori e infine confezionate nel **flow-pack** che garantisce la massima protezione fino a quando l'ancia non arriva nelle vostre mani per essere utilizzata.

FAQ 2: Esiste il rischio di contrarre il virus acquistando un nuovo bocchino Vandoren?

Sebbene la produzione dei bocchini sia estremamente automatizzata, la rifinitura e il controllo finale sono eseguiti a mano.

Oltre alle misure di protezione che vengono applicate drasticamente nella nostra fabbrica come l'uso obbligatorio di mascherine, l'uso di guanti e tutte le altre misure di protezione applicate dall'inizio della pandemia, gli scienziati concordano sul fatto che la carica virale di covid-19 diventa troppo debole e quindi non contaminante dopo 72 ore.

Nel nostro stabilimento, una volta che i bocchini sono stati puliti e confezionati vengono immagazzinati e seguendo la filiera distributiva passano diverse settimane prima che siano venduti e utilizzati.

FAQ 3: Come pulire un bocchino per clarinetto / sassofono ad uso personale?

Per una corretta e completa pulizia dei becchi occorrono i seguenti prodotti:

- Acqua corrente fredda
- Sapone liquido o saponetta meglio se neutro
- Tazzina di aceto bianco
- Piccola tazza di olio da cucina
- Spazzolino da denti con setole morbide, meglio se usato.

- Tessuto usa e getta o cotone (non usare asciugamani da cucina perché troppo aggressivi)
- Guanti monouso (nitrile, lattice o vinile) e occhiali protettivi, solo se la disinfezione è prevista in un secondo momento
- Nastro adesivo e grasso di sughero nel caso del bocchino per clarinetto

Procedura:

Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone

Indossare guanti e occhiali se la disinfezione è prevista in un secondo momento

Rimuovere eventuali pastiglie proteggi becco, se necessario usando uno strumento usa e getta e non molto aggressivo come una vecchia ancia o uno stecchino, quindi gettare tutto in un sacchetto nel cestino chiuso

Per un bocchino per clarinetto, avvolgi il sughero con del nastro adesivo (per non bagnarlo) piegando il nastro su se stesso alla sua estremità per facilitare la rimozione in seguito

Nel lavandino adagiate uno straccio che diventerà bagnato ma tratterrà il becco qual ora vi dovesse scivolare dalle mani.

Inumidire il becco sotto l'acqua fredda, dentro e fuori

Inumidire i guanti con acqua fredda e sapone senza risciacquare

Insaponare a lungo l'interno e l'esterno del becco con i guanti

Strofinare l'interno e l'esterno con lo spazzolino da denti senza forzare in alcun modo.

Sciacquare il bocchino con acqua corrente fredda

Se all'interno sono presenti depositi di calcare, immergi lo spazzolino in una tazza di aceto bianco (massimo 1 minuto) e strofina delicatamente le parti interessate. Ripetere l'operazione più volte se necessario.

Se ci sono tracce di colla immergi lo spazzolino in un po' di olio da cucina e strofina delicatamente le parti interessate.

Insapona di nuovo il bocchino, i guanti e lo spazzolino da denti, risciacqua assicurandoti di rimuovere ogni traccia di olio e sapone dal becco.

Asciugare i guanti e asciugare il becco con tessuti usa e getta che si gettano in un bidone chiuso

Per un bocchino per clarinetto, rimuovere il nastro adesivo (e ingrassare il tappo se non è stata pianificata la disinfezione più approfondita in un secondo momento)

ATTENZIONE

Non utilizzare mai acqua calda su un bocchino in ebanite poiché ciò potrebbe causare scolorimento. Per lo stesso motivo, non mettere mai il bocchino di ebanite in lavastoviglie

ATTENZIONE

Non è consigliabile immergere un bocchino di ebanite per più di 1 minuto nell'aceto bianco per evitare lo scolorimento

ATTENZIONE

Per rimuovere tracce di colla dei cuscinetti salva bocchino quando vengono rimossi, non è consigliabile utilizzare un solvente come acetone o acetato di etile, in particolare sull'inserito di un bocchino in metallo che potrebbe non sopportarlo. Non mescolare mai solventi, incluso alcool, con candeggina. Rischio di formazione di gas tossici.